

softman R350D는 이렇게 사용하세요.

R350D의 주요 기능은 아래와 같이 쉽게 조작하실 수 있어요.



영상 대신 사진을 찍고 싶어요.

버튼을 짧게 누르세요.(약 1초)

음성 녹음을 하지 않고 싶어요.

버튼을 길게 누르세요.(약 3초)

강제로 전원을 끄고 싶어요.

전원을 켜고 버튼을 길게 누르세요.(약 3초)



메모리카드를 포맷하고 싶어요.

버튼과 버튼을 동시에 길게 누르세요.(약 3초)

수동 녹화를 하고 싶어요.

버튼을 짧게 누르세요.(약 1초)

영상 재생 모드로 가고 싶어요.

버튼을 길게 누르세요.(약 3초)



내비게이션 화면에서
전/후방을 바꿔 보고 싶어요

버튼과 버튼을 동시에 길게 누르세요.(약 3초)

영상 재생 모드일 때 각 버튼은 다음 파일 재생/정지 이전 파일의 기능으로 동작합니다.
다음 폴더로 이동하시려면 버튼을 길게, 이전 폴더로 이동하시려면 버튼을 길게 누르세요.
영상 재생 모드에서 녹화모드로 복귀하시려면 다시 버튼을 길게 누르세요.

차량 사고가 발생 했다면 꼭 이렇게 해주세요.



블랙박스의 메모리카드를 빼서 PC에 영상을 복사 해 놓으세요.

* 제품 매뉴얼 "PC" 항목을 참조하시어 영상을 백업하세요.
사고로 제품이 손상된 경우에는 A/S 센터로 방문해 주세요.

365일 콜센터 1577-4729



soft, beyond smart

HYUNDAI MnSOFT

<http://www.hyundai-mnsoft.com>

<http://www.softman.co.kr>